

S250 TOOL BOX

Werkzeugkasten zur Montage zwischen dem Seitenkofferträger und dem Fahrzeug.
ZU MONTIEREN MIT DEM UNIVERSAL MONTAGEKIT TL _ _ _ _ KIT

S250KIT / TL _ _ _ _ KIT

Universal Kit für die Montage der S250 Tool Box an spezifischer Seitenkoffer-Träger PL, PLR, PL_CAM, PLR_CAM

BENELLI

- TL8704KIT** Leoncino 500 (17 > 18)
zu montieren mit der S250 / zur Montage auf der rechten Seite vom Motorrad
- TL8705KIT** TRK502 (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL8703 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL8705KIT** TRK502 X (18) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL8705 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

BMW

- TL1156KIT** G 310 GS (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL5126 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL5127PLRKIT** F 750 GS (18 > 19) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR5127 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL5127PLRKIT** F 850 GS (18 > 19) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR5127 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL5102KIT** R 1200 GS Adventure (06 > 13)
zu montieren mit der S250 Tool Box / nur kompatibel mit dem Original BMW Seitenkoffer-Träger (optional) / zur Montage auf der rechten Seite vom Motorrad
- TL5108CAMKIT** R 1200 GS Adventure (14 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL5108CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL5108CAMKIT** R 1200 GS (13 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL5108CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL5108CAMKIT** R 1250 GS (19) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL5108CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL5108CAMKIT** R 1250 GS Adventure (19) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL5108CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

DUCATI

- TL1146KIT** Multistrada 950 (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR7406CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL1146KIT** Multistrada Enduro 1200 (16 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR7406CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL7411KIT** Multistrada 1260 (18) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR7411CAM / zur Montage auf der rechten Seite vom Motorrad

HONDA

- TL3112KIT** CB 500 X (13 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL1121CAM / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad
- TL1156KIT** X-ADV 750 (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL1156 oder PL1158 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL1146KIT** NC750X (16 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL1146 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad
- TL1144KIT** CRF1000L Africa Twin (16 > 17)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR1144 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad / nicht kompatibel mit den Alu-Seitenkoffern TREKKER DOLOMITI
- TL1161KIT** CRF1000L Africa Twin (18) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR1161 oder PL1161CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad
- TL1161KIT** CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (18) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR1161 oder PL1161CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

KAWASAKI

- TL4121KIT** Versys-X 300 (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL4121 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad
- TL1146KIT** Versys 1000 (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR4120 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad
- TL8705KIT** Versys 1000 (19) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR4126 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

ROYAL ENFIELD

- TL1146KIT** Himalayan (18 > 19) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL9050 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad

S250 TOOL BOX

SUZUKI

TL3116KIT V-Strom 250 (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL3116 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad

TL3112KIT DL 650 V-Strom (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PL3112 oder PL3112CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

TL3112KIT DL 1000 V-Strom (17 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR3105 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

TRIUMPH

TL1146KIT Tiger 800 / 800 XC / 800 XR (11 > 17)
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR6409 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

TL8705KIT Tiger 800 XC / 800 XR (18) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR6413 / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad

YAMAHA

TL2139KIT Tracer 900 / Tracer 900 GT (18 > 19) **NEW**
zu montieren mit der S250 und dem Träger PLR2139 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad

TL2119KIT XT 1200Z Super Teneré (10 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger TN355 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad

TL2119KIT XT1200ZE Super Tenerè (14 > 18)
zu montieren mit der S250 und dem Träger TN355 / zur Montage auf der rechten oder linken Seite vom Motorrad