

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6082 DGX TR Rocket III Roadster **Artikel:** Schutzbügel, extra große Ausführung aus 38 mm Rohr, 2 tlg.

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben links:

1 x Anschraubflasche

##### Anschraubflasche an Motorrad:

1 x Gewindestange

M 12 x 350 mm

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 12

##### Schutzbügel an Lasche:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

#### Befestigungsteile oben rechts:

1 x Anschraubflasche

##### Anschraubflasche an Motorrad:

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 12

1 x Distanzrohr

20 x 4 x 30 mm

##### Schutzbügel an Lasche:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

#### Befestigungsteile unten:

2 x Montagehalter

##### Montagehalter an Motorrad:

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

4 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

##### Schutzbügel an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

4 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38



Bild 6082

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-12-23 PU	2012-01-19 PU		2012-01-19 JF	2012-01-19 JF

## Montagehinweis:

- Zur Montage ist es erforderlich das Motorrad aufzubocken und den Motor zu unterbauen, damit er sich während der Montage nicht nach unten verschieben kann.
- Seitliche Kühlerblenden und Drahtgitter demontieren.
- Kupplungszug am Motor aushängen.
- Originalgewindestange gegen unsere tauschen. **Um die Gewindestange spannungsfrei tauschen zu können, muss der Motor unterbaut sein.**
- Anschraublascen mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Bei der rechten Befestigung (in Fahrtrichtung rechts) wird das Distanzrohr 20 x 4 x 30 mm zwischen Rahmen und Anschraublascche montiert.
- Montagehalter bei der unteren Befestigung mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre 18 x 4 x 5 mm werden zwischen Rahmen und Montagehalter montiert.
- Kupplungszug einhängen.
- Seitlichen Kühlerblenden und Drahtgitter anbringen.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 6082\_MO\_1



Bild 6082\_MO\_2



Bild 6082\_MU

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**