



quality parts

by müller motorcycle ag

MÜLLER MOTORCYCLE AG

Einbauanleitung Artikelnummer: 130-40

Einbauanleitung

Tieferlegungssatz für Ausführung MP2

Für Harley-Davidson® Milwaukee-Eight Softail® Modelle ab Bj. 2018

Passende Motorräder:

FXBB	Street Bob®
FLSL	Slim®
FXLR	Low Rider®

Mit bezeichnetem Umrüstsatz besteht für Sie die Möglichkeit, je nach Einstellung des Federbeinauges das Fahrzeugheck bis zu 35 mm abzusenken.

Umrüstsatz MP2 – 130-40 besteht aus Spez. Pos.6 Tieferlegerauge mit Lagerung, Pos.5 Gewindeadapter Pos.8 Konterscheibe, Pos.3 Gewindescheibe, Pos.4 Einstellschraube, Pos.2 Distanz.

Spezialwerkzeug: Federbeinmontagewerkzeug

Wichtiger Hinweis: Die Umrüstung des Federbeines sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal bzw. durch autorisierte Fachwerkstätten vorgenommen werden, um die Fahrsicherheit des Fahrzeuges zu gewährleisten!

Einstellung: Max. Tieferlegung von ca. 35mm wie auf Seite: MP2 – 130-40 Pos.3 bis Gewindeende der Kolbenstange einschrauben. Durch Konterscheibe Pos.8 kann höhe nachträglich bis zu 20mm zurück oder höher verstellt werden. Höherlegung von max. 20mm Pos.3 soweit auf Kolbenstange einschrauben bis mindestens 8mm Gewinde vorsteht. Konterscheibe Pos.8 (je nach gewünschter Höherlegung) unter Pos.5 unterlegen. Pos.8 Konterscheibe 5mm = ca. 10mm Verstellung höher.

Umrüstanleitung:

1. Fahrzeug aufbocken, abstützen und für sicheren Stand sorgen.
2. Org. H-D Hinterrad Federbein ausbauen
3. Federbein in Montagewerkzeug einsetzen, Feder abstützen und Federbein soweit vorspannen bis Kontermutter von Kolbenstange soweit vorsteht das das Federbeinauge demontiert werden kann.
4. Org. Dämpferfeder abziehen, Federanschlagring mit der neuen Müller Distanz siehe Seite: MP2 – 130-40 Pos.2 austauschen. org. Dämpferfeder in Dämpfer aufschieben.





- Müller Federscheibe Pos.3 mit Gewinnescheibe Pos.4 und „A“ vormontieren bzw. aufschrauben und anschließend auf Federbeinkolbenstange und dann zwei Umdrehungen zurück (max. Tieferlegung) aufschrauben (für Showzwecke, jedoch nicht TÜV-Konform bis Gewindeende aufschrauben). Feder im Montagegerät soweit entlasten das Pos.3 Federscheibe sich nicht mehr.

Bitte beachten sie die unter Punkt Einstellung vorgegebene Möglichkeit der Tiefer oder Höherlegung des Fahrwerkes.

- Pos.5 Gewintheadapter auf Kolbenstange aufschrauben und mit Pos.3 Federscheibe kontern, Anzugsmoment max. 25 Nm.

Bitte beachten sie die unter Punkt Einstellung vorgegebene Möglichkeit der Tiefer oder Höherlegung des Fahrwerkes.

- Pos.6 Tieferlegerauge auf Pos.5 soweit aufschrauben das je nach gewünschter Tiefer/Höherl. immer mit Pos.6 bzw. Pos.8 Konterscheibe mit festgezogen wird. Anzugsmoment max. 25 Nm

- Zur leichteren anschließender Montage des Federbeines die Feder im Montagewerkzeug soweit spannen bis sich der kompl. Tieferleger verdrehen lässt und beide Befestigungsbohrungen der Federbeinaugen ausgerichtet werden können.

- Federbein in Rahmen montieren (Befestigungsschrauben mit den org. H-D vorgegebenen Richtwerten festziehen)

- Stellen Sie sicher, dass die Funktionsfähigkeit des Seitenständers immer noch gegeben ist.



POS-NR.	BENENNUNG	BESCHREIBUNG	MENGE
1	FX88 org. Dämpfer		1
2	A01741	Distanz	1
3	A01740	Federscheibe	1
4	A01739	Gewinnescheibe	1
5	A01738	Gewintheadapter	1
6	A01736	Tieferlegerauge 2018	1
7	D0204	Gleitlager	2